

Configuração do Laser Intermec EV15

Para remover os 1º primeiros 0 Code 13

Configuração do Terminal

- 1 - Ligar o terminal (:,; + shift)
- 2 - Entrar no 1º menu em (shift + Ins)
- 3 - Com as teclas de navegação azuis navegar para baixo para procurar a opção **BAR**.
- 4 - Apontar o terminal para o primeiro código de barras da sequência de códigos de barra indicados em baixo.
- 5 - Pressionar a tecla de navegação, seta para a direita.
- 6 - O laser ira abrir o fecho e ler o código de barras (não imite qualquer som, pelo que deverá esperar que a palavra **BAR** volte a ficar a **negrito** quando é efetuada a leitura).
- 7 - Repetir o passo anterior para os Códigos de barras seguintes.
- 8 - O terminal ficara permanentemente configurado.
- 9 - Caso pretenda reverter o processo, basta ler o código (reset factory defaults)

reset factory defaults



160108155124

UPC / EAN - re-encoding UPC-A, UPC-E, EAN-8 - UPC-A transmitted as UPC-A



16010210815A100100100